

Ancormatic B2; B3 Elbox

Beskrivning

När man trycker på NER startar motorn och går en kort stund. Reläet kopplar in frikopplingsolenoiden och trumman frikopplas.

I ock med att solenoidens kärna bottnar i spolen växlas matningen från drag- till hållindning (som drar mycket lite ström) och frikopplingen kan vara aktiverad en lång tid.

När man sedan trycker på UPP faller relät och trumman låses igen.

Obs! Är boxen försedd med kretskort för räkneverk aktiveras inte NER direkt. Systemet väntar några sekunder för att man skall kunna mata in det antal meter band man vill ha ut. Sedan startar motorn.

När man har vindat in ankaret och spelet stoppats två gånger av autostoppet, kan man inte köra in mer. Vill man ta in ytterligare band måste styrspänningen slås av och på igen.

