

# Ancormatic B2a Elbox

## Beskrivning

När man trycker på NER startar motorn och går en kort stund. Reläet kopplar in frikopplingsolenoiden och trumman frikopplas.

Även trumbromsen får ström varvid den drar och håller fast trumman. Detta gör att kopplingsklon lättare dras loss.

I ock med att solenoidens kärna bottnar i spolen växlas matningen från drag- till hållindning (som drar mycket lite ström) och frikopplingen kan vara aktiverad en lång tid.

När man sedan trycker på UPP faller relät och trumman låses igen.

